

## Gebruiksaanwijzing (NL)

Gefeliciteerd met de aankoop van uw BK produkt.Om nog langer plezier van uw produkt te hebben geven wij hierbij wat tips en aanwijzingen.

### Tips voor gebruik

- Was een nieuwe bakvorm met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen
- Bij het eerste gebruik de BK bakvorm met olie of bakboter invetten
- Bij het bereiden van producten zonder vet, olie of boter, de bakvorm altijd iets invetten
- Wij raden u aan om de vorm voor het vullen op een bakplaat of rooster te plaatsen. Dit vergemakkelijkt de verdere verwerking en geeft een egaal bakresultaat.
- Alvorens de vorm te vullen voor diepvriesgerechten, raden wij u aan om met de Easy Baking bakkwast een fijn laagje water in de vorm aan te brengen.
- In de diepvries bereide producten kunnen eenvoudig los komen door de vorm even in heet water te dompelen.
- Na het bakken uw bakproduct even laten afkoelen alvorens het produkt uit de bakvorm te nemen.
- Voor lekkere recepten verwijzen wij u naar: [www.bk.nl](http://www.bk.nl)

### Onderhoud

De siliconen bakvormen kunnen in de vaatwasmachine. Als er restjes blijven plakken, weekt u de vorm in zeepsop. Verwijder de restjes daarna met een soepele borstel. Gebruik nooit een schuurspoons of i.d. Deze kunnen het materiaal beschadigen. De Easy Baking producten nooit gebruiken op kookplaten, onder de grill of met andere directe warmtebronnen. Geen scherpe keukenhulpen en / of messen gebruiken in de vorm. Bepaalde natuurlijke of chemische kleurstoffen (tomaat, chocolade etc) kunnen vlekken op het materiaal achterlaten. Dit doet echter gezinszins afbreuk aande eigenschappen en kwaliteiten van de bakvorm.

### Garantie

De siliconen produkten van BK zijn met zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van aankoopbewijs) en dekt geen schade als gevolg van foutief gebruik,onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Ook het eventueel ontstaan van vlekken in het produkt valt niet onder de garantie. Als u produkt onvolkomenheden vertoont kunt u contact opnemen met uw BK dealer.

BK Consumentenservice, Zilverstaat 40, 2718 RK Zoetermeer, Nederland [www.bk.nl](http://www.bk.nl)

## G A R A N T I E B E W I J S

### BK Easy Baking hartvorm

Naam van de koper: \_\_\_\_\_ M/V

Straat: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Leeftijd: \_\_\_\_\_

Handtekening koper: \_\_\_\_\_

Voor dit artikel geldt de genoemde garantietermijn.  
De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop.  
Het garantiebewijs is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld en voorzien een kopie van de aankoopbon.  
Stuur dit garantiebewijs maximaal 7 dagen na aankoop in een envelop naar:

BK Consumentenservice, Antwoordnummer 10170,  
2700 VB Zoetermeer (een postzegel is niet nodig).

bevestig hier  
de kopie van uw  
kassabon!

