

'Slow Cooking' was nog nooit
zo trendy!

Met de introductie van de **BK Slowcooker**
is het bereiden van stoofmaaltijden weer helemaal terug van weggeweest.

De BK Slowcooker: een traditioneel kookproduct in een modern jasje.

BK Slowcooker, de aardewerken stoofpot van BK!

Gefeliciteerd! Met de BK Slowcooker heeft u een zeer uniek product in huis gehaald. Geheel vervaardigd uit aardewerk, zorgt de Slowcooker ervoor dat smaak en vitamines behouden blijven. De Slowcooker bestaat uit twee delen. Een 'terra-cotta' aardewerk deksel/kom en een wit geglaazuurde aardewerk schaal. De Slowcooker is voorzien van gekleurde siliconen ringen. Deze ringen geven stabiliteit en bescherming bij het plaatsen van de Slowcooker op tafel. Bovendien kunt u zo eenvoudig twee Slowcookers op elkaar in de oven of in uw keukenkastje plaatsen.

BK Slowcooker; het ontwerp

De Slowcooker is ontworpen door de Nederlandse ontwerpster Margriet Foolen (1982). De aardewerken stoofpot was haar afstudeerproject tijdens haar studie aan de Design Academie in Eindhoven. Deze jonge en veelbelovende ontwerpster zette gelijk na het afronden van haar studie haar eigen ontwerpstudio op in Bergen op Zoom. Inmiddels brengt ze verscheidene ontwerpen in productie onder het label "diVers". Met grote interesse voor materiaal en verwerkingstechnieken, ontwerpt zij fraai vormgegeven, eenvoudige en zeer vernieuwende producten, waar de functionaliteit

vanaf straalt. Margriet Foolen heeft met haar werk al diverse nationale en internationale designprijzen in de wacht gesleept. Ook wordt zij regelmatig gevraagd te participeren aan (internationaal gewaardeerde) Nederlandse designinitiatieven, waaronder Droog Design en 22+2. Meer informatie over *Margriet Foolen* kunt u vinden op: www.margrietfoolen.nl

BK Slowcooker in gebruik en onderhoud.

Voor eerste gebruik eventuele restjes klei verwijderen door de Slowcooker onder warm water af te borstelen. Dompel vervolgens de aardewerken delen minimaal 10 minuten onder in lauw water, zodat deze zich goed volzuigen met water. Vervolgens kunt u de verse ingrediënten toevoegen.

Na het vullen plaatst u de Slowcooker in een *koude* oven. De oven mag niet worden voorverwarmd anders zal de Slowcooker door het temperatuurverschil kunnen breken. Door de siliconen ringen kunt u ook twee Slowcookers op elkaar in de oven plaatsen zodat u er zeker 4 (2x2) in een standaard oven kwijt kunt. Eenmaal in de oven kunt u de Slowcooker verhitten tot maximaal 230°C. Voor het beste resultaat, dient de Slowcooker altijd in het midden van de oven te staan voor een betere warmtecirculatie.

G A R A N T I E B E W I J S

BK Slowcooker

Naam van de koper : _____ M/V

Straat : _____

Postcode : _____ Plaats : _____

Datum : _____ Leeftijd : _____

Handtekening koper : _____

Voor dit artikel geldt de hierboven genoemde garantieperiode. De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop. Het garantiebewijs is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld en voorzien van een kopie van de aankoopbon. Stuur dit garantiebewijs maximaal 7 dagen na aankoop in een envelop naar :

**BK Consumentenservice, Zilverstraat 40,
2718 RK Zoetermeer, Nederland.**

Bevestig hier uw kopie

van de kassabon!!

Ik maak geen
bezwaar tegen
verstrekking van mijn
gegevens aan derden.



Let er op dat wanneer u de Slowcooker weer uit de oven haalt deze zeer warm is. Gebruik daarom altijd panlappen of ovenwanten!

Alleen bij gebruik van een gasoven, mag de Slowcooker niet op de bodem van de oven staan. Dan dient deze op een rooster of bakplaat te worden geplaatst. De Slowcooker is op twee manieren te gebruiken.

Voor 1-persoonsgerechten, gebruikt u de witte schaal onder en het terra-cotta deel als deksel.

Voor 2-3 personen gebruikt u het terra-cotta deel onder en de wit geglaazuurde schaal als deksel. Dankzij de siliconen ringen kunt u de Slowcooker veilig op het aanrecht plaatsen. Zonder de ringen kan het koude aanrecht de hete Slowcooker beschadigen. Ook op tafel dienen de ringen als onderzetter voor de bescherming van uw tafel en van de Slowcooker!

De Slowcooker verdraagt geen grote temperatuurverschillen. U kunt de Slowcooker niet rechtstreeks op de gasvlam of elektrische plaat zetten. Gebruik geen schuurmiddel of staalwol.

Garantie BK Slowcooker

BK Slowcookers zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd.

De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen.

De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs)

en dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage.

Aardewerk is een ambachtelijk vervaardigd en uniek product. Kleine onefenheden en minieme kleurverschillen zijn inherent aan het productieproces en worden niet als een defect beschouwd. Als een product onvolkomenheden vertoont, kunt u contact opnemen met het verkooppunt waar u de Slowcooker heeft aangeschaft.

**BK Consumentenservice,
Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer, Nederland
www.bk.nl**