



# **PRINCESS®**

**Gebruiksaanwijzing**

**Instructions for use**

**Mode d'emploi**

**Anleitung**

**Instrucciones de Uso**

**Istruzioni d'uso**

**Bruksanvisning**

**Brugsanvisning**

**Bruksanvisning**

**Käyttöohje**

**Instruções de utilização**

**Οδηγίες χρήσεως**

**مدخنت سال ات اميل عت**

**TYPE 201970**

**SILVER SUPER JUICER**



<b>NL</b>	Gebbruiksaaawijziing .....	4
<b>UK</b>	Instructions for use .....	4
<b>F</b>	Mode d'emploi .....	5
<b>D</b>	Anleitung .....	6
<b>E</b>	Instrucciones de Uso .....	7
<b>I</b>	Istruzioni d'uso .....	8
<b>S</b>	Bruksanvisning .....	8
<b>DK</b>	Brugsanvisning .....	9
<b>N</b>	Bruksanvisning .....	10
<b>SF</b>	Käyttöohje .....	10
<b>P</b>	Instruções de utilização .....	11
<b>GR</b>	Οδηγίες χρήσεως .....	12
<b>ARAB</b>	مادختسالات اميل عت .....	13

Lees de gebruiksaanwijzing op uw gemak even door en bewaar deze om later nog eens te kunnen raadplegen.

De PRINCESS SILVER SUPER JUICER is door extra krachtige motor ideaal om snel allerlei citrusvruchten uit te persen en is daarnaast een sieraad in de keuken. Wij raden u aan om voor het eerste gebruik de losse onderdelen af te wassen (dus niet de motorbasis).

### **BESCHRIJVING**

- deksel
- perskegel
- opvangschaaltje + reservoir met drip-stop
- motorbasis
- snoer opbergsysteem

### **GEBRUIKSTIPS**

Zodra de (halve) citrusvrucht op de perskegel gedrukt wordt, zal de motor inschakelen.

Nadat alle citrusvruchten geperst zijn of wanneer het reservoir vol is, kan het reservoir van de motorbasis genomen worden, om schoon te maken.

Druk niet te zwaar op de perskegel: zodra het motorgeluid veel zwaarder wordt of het toerental sterk daalt, wordt er te zwaar op gedrukt.

### **SCHOONMAKEN**

#### **HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT**

Maak de juicer na ieder gebruik schoon, dit voorkomt dat voedselresten gaan vastkoeken.

Alle onderdelen kunnen in een heet sopje gereinigd worden, behalve de motorbasis. Gebruik geen schurende of agressieve middelen. De motorbasis kan met een vochtige doek afgenomen worden.

**DOMPEL DE MOTORBASIS NOOIT ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.**

### **PRINCESS TIPS**

- Gebruik de juicer niet langer dan 10 minuten continu.
- Gebruik deze juicer alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg dat het snoer of een eventueel verlengsnoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen.
- Bij beschadiging van de juicer of het snoer raden wij U aan het apparaat niet meer te gebruiken maar naar de winkel terug te brengen voor reparatie. Een beschadigd snoer kan alleen door de service-dienst vervangen worden.
- Gebruik deze juicer niet buitenshuis.
- Houdt goed toezicht op de juicer wanneer kinderen erbij kunnen.

Please read these instructions at your leisure and save them for future reference.

The PRINCESS SILVER SUPER JUICER with its extra powerful motor is ideal for rapidly squeezing all types of citrus fruits and is an attractive addition to any kitchen. Before using your new juicer for the first time, we suggest that you wash the separate components (not the base motor).

### **DESCRIPTION**

- lid
- juice cone
- pulp compartment + reservoir with anti-drip
- base motor
- Cord storage system



## TIPS FOR USE

As soon as the citrus fruit is pressed onto the juice cone, the motor will be activated.

Once all the fruit has been squeezed or the reservoir is full, the reservoir can be removed from the base motor for cleaning.

Do not exert too much pressure on the juice cone. If the sound of the motor increases significantly or the motor itself slows down dramatically, this means too much pressure has been exerted.

## CLEANING

### FIRST UNPLUG THE CORD FROM THE SOCKET

Clean the juicer after each use to prevent leftover food from sticking. Each component can be washed in hot soapy water, with the exception of the motor base. Do not use abrasive or strong detergents. Wipe the motor base with a damp cloth.

NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER OR OTHER LIQUID.

## PRINCESS TIPS

- Do not run the juicer for more than 10 minutes at one time.
- This juicer is only suitable for household use.
- Make sure the cord or extension cord is carefully positioned to avoid people tripping over it.
- If the juicer or cord is damaged, we advise you not to use the appliance and to take it to the shop for repair. Damaged cords may only be replaced by the service department.
- Do not use this juicer outdoors.
- Ensure children do not use the juicer unsupervised.

## U.K. WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

**WARNING: ON NO ACCOUNT SHOULD EITHER THE LIVE OR NEUTRAL WIRES BE CONNECTED TO THE EARTH TERMINAL**

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi que vous conserverez soigneusement afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

Le PRINCESS SILVER SUPER JUICER est équipé d'un moteur particulièrement puissant ce qui le rend idéal pour préparer rapidement divers jus de fruits. Cet appareil est également très décoratif dans votre cuisine. Avant le premier emploi, nous vous conseillons de laver les pièces mobiles (donc pas le bloc-moteur).

## DESCRIPTION

- couvercle
- cône
- bac collecteur + réservoir avec système anti-gouttes
- bloc-moteur
- rangement du cordon



## CONSEILS D'UTILISATION

Le moteur se met en route dès qu'une moitié d'agrumes est pressée sur le cône.

Lorsque vous avez terminé de presser les agrumes ou lorsque le réservoir est plein, détachez le réservoir du bloc-moteur en tournant et versez le jus.

N'appuyez pas trop fort sur le cône: si le bruit du moteur change ou que le moteur tourne beaucoup moins vite, c'est que vous appuyez trop fort.

## NETTOYAGE

### ENLEVEZ D'ABORD LA FICHE DE LA PRISE

Nettoyez le presse-agrumes après chaque emploi pour éviter que les restes de fruits n'attachent. Lavez toutes les pièces, sauf le bloc-moteur, dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent pour la vaisselle. Ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs. Nettoyer le bloc-moteur avec un chiffon humide.

NE PLONGEZ JAMAIS LE BLOC-MOTEUR DANS L'EAU NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

## CONSEILS PRINCESS

- N'utilisez pas le presse-agrumes plus de 10 minutes sans interruption.
- Utilisez cet appareil uniquement pour un usage domestique.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou une rallonge éventuelle.
- Si l'appareil ou le cordon sont endommagés, n'utilisez plus l'appareil, mais rapportez-le au magasin pour le faire réparer. Le remplacement du cordon ne peut être effectué que par le service après-vente.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air.
- Ne jamais laisser le presse-agrumes sans surveillance à la portée des enfants.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 1970

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung in Ruhe durch und bewahren Sie sie auf, um später noch einmal nachlesen zu können.

Der PRINCESS SILVER SUPER JUICER eignet sich aufgrund des besonders leistungsstarken Motors hervorragend zum Pressen von Zitrusfrüchten und ist außerdem ein Blickfänger in Ihrer Küche. Wir empfehlen, die losen Teile vor dem ersten Gebrauch abzuwaschen (also nicht den Motorblock).

## BESCHREIBUNG

- Deckel
- Presskegel
- Auffangschale + Saftbehälter mit Tropfstopp
- Motorblock
- Kabelverstumöglichkeit

## GEBRAUCHSHINWEISE

Sobald die (halbe) Zitrusfrucht auf den Presskegel gedrückt wird, schaltet sich der Motor ein.

Wenn alle Zitrusfrüchte ausgepresst wurden oder wenn der Saftbehälter voll ist, kann der Saftbehälter zum Reinigen vom Motorblock genommen werden.

Nicht zu sehr auf den Presskegel drücken: Wenn das Motorgeräusch lauter wird oder die Umdrehungszahl kleiner, wird zu viel Druck auf den Presskegel ausgeübt.

## REINIGUNG

ERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.

Reinigen Sie die Zitruspresse nach jedem Gebrauch, um das Festbacken von Nahrungsmittelresten zu vermeiden. Alle Teile außer dem Motorblock können in Seifenwasser gereinigt werden. Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Der Motorblock kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

DEN MOTORBLOCK NIEMALS IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN.



## **PRINCESS-TIPPS**

- Die Zitruspresse nie länger als 10 Minuten nacheinander benutzen.
- Die Zitruspresse ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Darauf achten, dass das Anschluss- oder Verlängerungskabel so liegt, dass niemand darüber stolpern kann.
- Bei Beschädigung der Zitruspresse oder des Kabels empfehlen wir Ihnen, den Apparat nicht mehr zu benutzen, sondern zur Reparatur in Ihr Fachgeschäft zu bringen. Ein beschädigtes Kabel kann ausschließlich vom Kundendienst ausgetauscht werden.
- Die Zitruspresse nicht im Freien verwenden.
- Achten Sie im Beisein von Kindern besonders gut auf die Zitruspresse.

## **PRINCESS SILVER SUPER JUICER**

**ART. 201970**

Léanse atentamente las instrucciones de uso y guárdense para una posible consulta posterior.

El exprimidor de cítricos PRINCESS SILVER SUPER JUICER, gracias a su motor extrapotente resulta ideal para exprimir rápidamente toda clase de cítricos y además es una joya en su cocina. Le aconsejamos lavar los componentes sueltos (es decir, no la base de motor) antes del primer uso.

## **DESCRIPCIÓN**

- Tapa
- Cono exprimidor
- Recipiente + depósito con función antigoteo
- Base de motor
- Sistema recogeable

## **CONSEJOS DE USO**

En cuanto se presiona (la mitad de) la fruta sobre el cono exprimidor, se activará el motor.

Exprimidos todos los cítricos o cuando está lleno el depósito, se puede sacar el depósito de la base de motor con un movimiento giratorio, para su limpieza.

No presione excesivamente sobre el cono exprimidor: en cuanto el sonido del motor se vuelve más profundo o cuando baja fuertemente el número de revoluciones, se está presionando demasiado.

## **LIMPIEZA**

### **PRIMERO DESENCHUFE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE CORRIENTE**

Limpie el exprimidor después de cada uso, evitando que se peguen restos alimenticios. Todos los componentes se pueden limpiar en agua jabonosa caliente, salvo la base de motor. No use productos abrasivos o agresivos. La base de motor se puede limpiar pasándole un paño húmedo.

**NO SUMERJA NUNCA EN AGUA U OTRO LÍQUIDO LA BASE DE MOTOR**

## **CONSEJOS PRINCESS**

- No utilice de forma continua el exprimidor durante más de 10 minutos.
- Utilice este exprimidor exclusivamente para fines domésticos.
- Asegure que el cable o eventual alargador se dispongan de forma que nadie pudiera tropezar con los mismos.
- En caso de avería del exprimidor o del cable, le aconsejamos deje de usar el aparato y devuélvalo al comercio para su reparación. Un cable averiado únicamente puede ser reemplazado por nuestro servicio técnico.
- No utilice este exprimidor en el exterior.
- Vigile adecuadamente el exprimidor cuando está al alcance de los niños.



Leggete attentamente le istruzioni per l'uso e conservatele per eventuali consultazioni future.

Grazie al motore ultra potente, il PRINCESS SILVER SUPER JUICER è ideale per spremere, in poco tempo, tutti i tipi di agrumi, oltre ad essere un ornamento per la vostra cucina. Prima di usare lo spremiagrumi per la prima volta, raccomandiamo di lavare tutti i componenti sciolti (quindi non la base motore).

### **DESCRIZIONE**

- Coperchio
- Cono
- Setaccio di raccolta + serbatoio con sistema salvagoccia
- Base motore
- Sistema di avvolgimento del cavo

### **SUGGERIMENTI PER L'USO**

Il motore si aziona non appena (la metà de) l'agrume viene premuto contro il cono.

Quando avete terminato di spremere gli agrumi, o il recipiente è colmo, potete togliere il recipiente dalla base motore, per pulirlo.

Non esercitate troppa pressione sul cono: quando il rumore prodotto dal motore diventa più greve o il numero di giri cala notevolmente, significa che la pressione esercitata sul cono è eccessiva.

### **PULIZIA**

#### **TOGLIETE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE**

Pulite lo spremiagrumi dopo ogni uso, per evitare che i resti di frutta si incrostino all'apparecchio. Tutti i componenti possono essere lavati in acqua calda e detersivo, eccetto la base motore. Non usate sostanze abrasive o aggressive. La base motore può essere pulita con un panno umido.

**NON IMMERGETE MAI LA BASE MOTORE IN ACQUA O ALTRI FLUIDI.**

### **SUGGERIMENTI PRINCESS**

- Non usate lo spremiagrumi per più 10 minuti continuativi.
- Questo spremiagrumi è destinato al solo uso domestico.
- Assicuratevi che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione o nell'eventuale prolunga.
- In caso di malfunzionamento o danneggiamento dello spremiagrumi o del cavo di alimentazione, vi raccomandiamo di non usare l'apparecchio, ma di portarlo al negozio per la riparazione. Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal servizio di assistenza.
- Non usate lo spremiagrumi in ambiente esterno.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito se è alla postata dei bambini.

Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens.

PRINCESS SILVER SUPER JUICER är med sin extra kraftiga motor idealisk för att snabbt pressa olika citrus frukter och är samtidigt en prydnad i köket. Vi rekommenderar att du diskar de lösa delarna (alltså inte motorbasen) innan du börjar använda apparaten.

### **BESKRIVNING**

- lock
- presskägla
- samlingskål + reservoar med droppskydd
- motorbas
- förvaringsplats sladd

### **ANVÄNDARTIPS**

Motorn startar så snart du trycker en (halv) citrusfrukt mot presskäglan.





Når du har pressat færdigt, eller når reservoaren er tom, kan du avlægsna reservoaren från motorbasen för tömning.

Tryk inte för hårt mot presskåglan: om motorn ger ett tydligt kraftigare ljud, eller om varvtalet tydligt sjunker, trycker du för hårt.

## RENGÖRING

### DRAG FÖRST UT KONTAKTEN UR VÄGGUTTAGET

Rengör pressen efter varje användning, detta förekommer att rester torkar fast. Alla delar utom motorbasen kan rengöras i diskvatten. Använd inga slipande eller aggressiva rengöringsmedel. Motorbasen kan torkas med en fuktig trasa.

SÅNK ALDRIG MOTORBASEN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.

## PRINCESS-TIPS

- Använd inte apparaten längre än 10 minuter i sträck.
- Denna fruktpress är endast avsedd för hushållsbruk.
- Se till att sladden och en eventuell förlängningssladd läggs undan så att ingen kan snubbla över den.
- Om apparaten eller sladden är skadad bör den inte längre användas, lämna in den hos affären för reparation. En skadad sladd kan endast bytas ut av vår serviceavdelning.
- Använd denna fruktpress inte utomhus.
- Håll noga tillsyn på apparaten om det finns barn i närheten.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem denne, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget op.

PRINCESS SILVER SUPER JUICER er med den ekstra stærke motor det ideale apparat til at presse forskellige citrusfrugter på og samtidig pynter den i ethvert køkken. Det tilrådes at vaske de løse dele af, inden apparatets tages i brug for første gang (ikke motordelen).

## BESKRIVELSE

- Låg
- Presser
- Skål og beholder med dryppestop
- Motordel
- Ledningoprul

## ANVENDELSESTIPS

Når citrusfrugten (den halve) bliver presset mod presseren, går motoren i gang.

Når alle citrusfrugter er presset, eller når beholderen er fuld, kan denne løftes af motordelen og rengøres.

Tryk aldrig for hårdt på presseren; hvis motoren giver mere lyd fra sig, eller omdrejningstallet daler, trykker man for hårdt på presseren.

## RENGØRING

### TAG ALTID FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN

Rengør apparatet hver gang efter brugen, så man forhindrer madrester i at sætte sig fast. Alle dele kan rengøres i varmt sæbevand, undtagen motordelen. Brug aldrig skuremidler eller andre aggressive rengøringsmidler. Motordelen kan tørres af med en fugtig klud.

KOM ALDRIG MOTORDELEN NED I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.

## PRINCESS TIPS

- Brug ikke citruspresseren længere end 10 minutter ad gangen.
- Brug udelukkende citruspresseren til husholdningsbrug.
- Sørg for at ledningen eller en evt. forlængerledning er anbragt således, at man ikke kan falde over den.



- Ved beskadigelse af citruspressen eller apparatets ledning fraråder vi al brug af apparatet; bring dette i stedet til reparation hos forhandleren. En beskadiget ledning kan kun udskiftes af vores tekniske afdeling.
- Brug aldrig apparatet udendørs.
- Hold apparatet under opsyn, når der er børn i nærheden

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner og ta vare på den til senere bruk.

PRINCESS SILVER SUPER JUICER egner seg utmerket til rask pressing av alle slags sitrusfrukter takket være den ekstrakraftige motoren. Dessuten er den dekorativ på kjøkkenet ditt. Vi anbefaler at du vasker de løse delene (men ikke motorblokken) før du bruker maskinen for første gang.

### BESKRIVELSE

- Deksel
- Lokk med trykkonus
- Saftskål + beholder med dråpestopp
- Motorblokk
- System for oppbevaring av ledningen

### BRUKSTIPS

Når den (halve) sitrusfrukten trykkes på pressen, blir motoren slått på.

Når alle sitrusfruktene er presset eller når beholderen er full, kan beholderen tas av motorblokken for rengjøring.

Ikke trykk for kraftig på pressen. Når motorlyden blir mye dypere eller turtallet minsker sterkt, betyr det at du trykker for kraftig.

### RENGJØRING

#### TREKK STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN FØRST

Rengjør fruktpressen etter hver bruk, det forhindrer at matrester setter seg fast. Alle delene, bortsett fra motorblokken, kan rengjøres i varmt vann med oppvaskmiddel. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller skuremidler. Motorblokken kan rengjøres med en fuktig klut.

DYPP ALDRI MOTORBLOKKEN I VANN ELLER I EN ANNEN VÆSKE.

### TIPS FRA PRINCESS

- Ikke bruk denne fruktpressen lenger enn 10 minutter kontinuerlig.
- Denne fruktpressen er kun beregnet til hjemmebruk.
- Sørg for at ledningen eller en eventuell skjøteledning plasseres slik at ingen kan snuble i den.
- Ved skade på fruktpressen eller ledningen anbefaler vi deg at du ikke lenger bruker apparatet, men istedenfor tar det med tilbake til butikken for reparasjon. En skadet ledning kan kun skiftes ut av servicetjenesten.
- Ikke bruk denne fruktpressen utendørs.
- Hold godt tilsyn med fruktpressen når det er barn i nærheten.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

PRINCESS SILVER SUPER JUICER on erittäin voimakkaan moottorin ansiosta ihanteellinen nopeaan mehun puseramiseen eri sitruhedelmistä, ja se on myös keittiösi kaunistus. Pese sitruspuserintimen irralliset osat (ei siis moottoriosaa) ennen ensimmäistä käyttökertaa.

### KUVAUS

- kansi
- puserrinkartio
- kokooma-astia + säiliö ja tiputussuljin
- moottoriosaa
- johdon säilytys



## SITRUSPUSERTIMEN KÄYTTÖ

Heti kun sitrushedelmänpuolikas painetaan puserrinkartiota vasten, moottori käynnistyy.

Kun kaikki sitrushedelmät on puristettu tai kun mehusäiliö on täynnä, voit irrottaa mehusäiliön moottoriosasta ja puhdistaa sen.

Älä paina puserrinkartiota liian kovaa: jos moottorin ääni on paljon raskaampi tai jos kierrosluku laskee huomattavasti, se tarkoittaa, että puserrinkartiota painetaan liian lujaa.

## PUHDISTUS

### IRROTA ENSIN PISTOKE PISTORASIASTA

Puhdista sitruspuristin jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä estää hedelmäjätteiden kovettumisen sitruspuristimeen. Kaikki muut osat, paitsi moottoriosan, voit pestä lämpimässä pesuvedessä. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita. Moottoriosan voit puhdistaa pyyhkimällä kostealla rievulla.

ÄLÄ KOSKAAN UPOTA MOOTTORIOSAA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.

## PRINCESS-TURVAOHJEITA

- Älä käytä sitruspuristinta kerralla 10 minuuttia kauempaa.
- Käytä tätä sitruspuristinta ainoastaan kotitalouskäytössä.
- Pidä huoli siitä, että johto tai mahdollinen jatkojohto on asetettu niin, ettei kukaan voi kompastua siihen.
- Jos sitruspuristin tai sen johto on voinnut, laitetta ei saa enää käyttää, vaan se on vietävä korjattavaksi liikkeeseen. Viiallisen johdon saa vaihtaa ainoastaan alan ammattimies.
- Älä käytä tätä sitruspuristinta ulkokäytössä.
- Pidä sitruspuristinta tarkoin silmällä, jos se on lasten ulottuvilla.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Leia as instruções de utilização e conserve-as para as poder mais tarde eventualmente voltar a consultar.

O espremedor de sumo Super da Princess é ideal devido ao motor superpotente, para poder espremer rapidamente todo o tipo de cítricos e constitui um objecto especial na sua cozinha. Aconselhamos-lhe a lavar as peças soltas antes de o utilizar pela primeira vez (excepto a caixa do motor).

## DESCRIÇÃO

- Tapa
- Cone para espremer
- Pequena travessa para o sumo
- Base do motor
- Sistema para guardar o fio

## SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

Logo que a metade de um cítrico for comprimida no cone, o motor começa a funcionar.

Depois de ter espremido todos os frutos ou quando o reservatório estiver cheio, pode retirar o reservatório da caixa do motor para o limpar.

Não carregue com muita força no cone de espremer: se o som emitido pelo motor for mais ruidoso do que o habitual ou se o número de rotações diminui, significa que está a carregar com demasiada força.

## LIMPEZA

### RETIRAR PRIMEIRO A FICHA DA TOMADA

Limpe o espremedor de cada vez que o utilizou, isto evita a aderência de restos de comida. Todas as peças podem ser limpas com água quente com detergente, excepto a caixa do motor. A caixa do motor pode ser limpa com um pano húmido.

NUNCA DEVE Mergulhar a caixa do motor em água ou em qualquer outro líquido.



## SUGESTÕES DA PRINCESS

- Utilizar o espremedor para sumo no máximo até 10 minutos consecutivos.
- Utilizar apenas o espremedor para uso doméstico.
- Deve ter em atenção se o fio ou um eventual fio de extensão se encontram colocados de forma a que ninguém possa tropeçar neles.
- Em caso do espremedor estar danificado, aconselhamos a não utilizar mais o aparelho e a devolvê-lo à loja para ser reparado. Um fio que esteja danificado apenas pode ser reparado pelos nossos serviços competentes.
- Nunca deve utilizar este espremedor fora de casa (uso exterior).
- Tenha sempre cuidado quando utilizar o espremedor se existirem crianças perto.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες αυτές στον ελεύθερό σας χρόνο και φυλάξτε τις για χρήση στο μέλλον.

Ο αποχυμωτής PRINCESS SILVER SUPER JUICER με τον έξτρα ισχυρό κινητήρα του είναι ιδανικός για να στύβει γρήγορα όλους τους τύπους εσπεριδοειδών και αποτελεί ένα ελκυστικό κομμάτι για κάθε κουζίνα. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το νέο σας αποχυμωτή, συνιστούμε να πλύνετε τα επιμέρους εξαρτήματα (όχι τη βάση του κινητήρα).

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. καπάκι
2. χωνί χυμού
3. χώρισμα για την πούλπα + δοχείο με σύστημα για να μη στάζει
4. βάση κινητήρα
5. Σύστημα αποθήκευσης καλωδίου

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μόλις πιέσετε το εσπεριδοειδές πάνω στο χωνί χυμού, ενεργοποιείται ο κινητήρας.

Όταν έχει στυφτεί πλήρως το φρούτο ή το δοχείο είναι γεμάτο, μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση του κινητήρα για να το καθαρίσετε.

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στο χωνί χυμού. Αν ο ήχος του κινητήρα αυξηθεί σημαντικά ή ο ίδιος ο κινητήρας μειώσει υπερβολικά ταχύτητα, αυτό σημαίνει ότι έχει ασκηθεί υπερβολική πίεση.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

#### ΠΡΩΤΑ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Καθαρίστε τον αποχυμωτή μετά από κάθε χρήση για να μην κολλήσουν υπολείμματα τροφών. Μπορείτε να πλύνετε κάθε εξάρτημα σε ζεστό νερό με σαπουνάδα, εκτός από τη βάση του κινητήρα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή δυνατά καθαριστικά. Σκουπίστε τη βάση του κινητήρα με ένα υγρό πανί.

**ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.**



## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ PRINCESS

- Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για περισσότερο από 10 λεπτά κάθε φορά.
- Αυτός ο αποχυμωτής είναι κατάλληλος μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή η επέκταση του καλωδίου έχει τοποθετηθεί προσεκτικά ώστε να μην σκοντάψει κανείς πάνω.
- Αν ο αποχυμωτής ή το καλώδιο υποστούν βλάβη, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και να την επιστρέψετε στο κατάστημα για επισκευή. Τα φθαρμένα καλώδια αντικαθίστανται μόνο στο τμήμα σέρβις της Princess.
- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τον αποχυμωτή χωρίς επίβλεψη.

## PRINCESS SILVER SUPER JUICER

ART. 201970

### عصارة برينسس سوپر الفضية الصنف 201970

الرجاء قراءة دليل الاستخدام على راحتك والاحتفاظ به لمراجعته في المستقبل.

عصارة برينسس سوپر الفضية المزودة بمحرك شديد القوة مثالية لعصر جميع أنواع الليمون بسرعة وهو إضافة جذابة لأي مطبخ. الرجاء غسل الأجزاء المنفصلة (لا تغسل قاعدة المحرك) قبل استخدام العصارة الجديدة للمرة الأولى.

#### الوصف

1. الغطاء
2. مخروط العصير
3. حيز اللباب + خزان بمانع التقطر
4. قاعدة المحرك
5. نظام خزن السلك

#### نصائح الاستخدام

حالما تضغط الفاكهة على مخروط العصر يشتغل المحرك.

بعد الانتهاء من العصر أو عندما يمتلئ الخزان يمكن فكه من قاعدة المحرك للتنظيف.

لا تضغط على المخروط بشدة أكثر من اللازم. إذا ازداد صوت المحرك بقدر المحسوس أو بطأ المحرك كثيرا يعني ذلك أنك تضغط على الفاكهة أكثر من اللازم.



## التنظيف

### اخلع أولا القابس من مقبس الحائط

نظف العصارة بعد كل استخدام لتتلاشى التصاق بواقي الطعام. يمكن غسل جميع الأجزاء في ماء ساخن وصابون ما عدا قاعدة المحرك. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو القوية. نظف قاعدة المحرك بفضة مبللة.

لا تغمر قاعدة المحرك أبدا في الماء أو أي سائل آخر.

### نصائح الأميرة

- لا تشغل العصارة لأكثر من 10 دقائق في المرة الواحدة.
- لا تصلح هذه العصارة إلا للاستخدام المنزلي فقط.
- راع أن تبسط سلك الجهاز أو سلك التطويل بحيث لا يمكن أن يتعثر عليه أحد.
- إذا تلفت العصارة أو سلكها نوصيك بعدم استخدام الجهاز واعداته إلى الدكان للإصلاح. لا يمكن استبدال الأسلاك التالفة إلا بواسطة مركز الخدمة.
- لا تستخدم هذه العصارة خارج المنزل.
- لا تترك الأطفال تستخدم هذا الجهاز إلا تحت الإشراف.





