

# DIGITAL DOOR VIEWER 2.0

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



### Let op:

1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding.
2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet.
3. Ga zorgvuldig te werk.
4. Wij raden u aan om regelmatig een kopie te maken van de geheugenkaart.
5. Gebruik GEEN chemische producten zoals alcohol, benzeen of thinner om het product schoon te maken.
6. Vervissel de batterijen op korte termijn als het lampje voor een lage batterijlading brandt.



### Voor u monteert:

Voer de geheugenkaart uit de adapter aan de zijkant van het LCD scherm in voordat u de batterijen plaatst. Let erop dat de gemarkeerde kant van de geheugenkaart naar voren wijst voor u de geheugenkaart plaatst. Als u een klikgeluid hoort, is de kaart vergrendeld en juist geplaatst. U verwijdert een geheugenkaart als volgt: druk op de kaart en deze komt voor ongeveer een derde naar buiten. Nu kunt u de kaart gemakkelijk verwijderen.

Daarna plaatst u de meegeleverde batterijen in de Digital Door Viewer voordat u het apparaat op de deur monteert. Schuif hiervoor het klepje aan de zijkant naar boven en vervolgens naar buiten toe open. Plaats de batterijen volgens de "+" en "-" op het klepje. Herhaal de eerste stap in omgekeerde volgorde om het klepje te sluiten.

### Montage-instructies:

1. Vervang de huidige deurbekijker of boor een gat van Ø 14 mm

op de gewenste hoogte en breng de camera vanaf de buitenkant aan. Plaats het witte borgschijfje tussen de camera en de deur. Zorg ervoor dat de bel nderaan zit en dat de camera loodrecht hangt.

- Haal de 3M-sticker van de bevestigingsplaat en breng de bevestigingsplaat over het uiteinde van de lens aan. Schroef de bevestigingscilinder vast op de draadhuls van de camera. Dat houdt de plaat op zijn plek op de deur. De pijl op de bevestigingsplaat moet naar boven wijzen.
- de metaaldraad moet achterop het scherm worden aangesloten. Overtollig draad plaatst u voorzichtig in de gleuf aan de achterkant van het scherm.
- Haak het scherm aan de beugel bovenaan de plaat en zet het scherm met een kleine schroef vast in het gat aan de onderkant van de schermbehuizing. Haak de schermbehuizing vast en zet de schroef vast.

### **Instelling van systeemtijd en -datum:**

Stel eerst de gewenste taal in. Druk 10 seconden op de menuknop, selecteer "language" met de pijltjestoetsen en druk nogmaals op de menuknop om de taal in te stellen. Maak uw taalkeuze en druk nogmaals op de menuknop om uw taalkeuze te bevestigen.

Stel vervolgens de systeemtijd en -datum in. Druk 10 seconden op de menuknop, selecteer met de pijltjestoetsen "datum".

### **Bezoekers:**

Als de bezoeker op de bel drukt op de camera van de deurkijker, is de bel te horen in de (woon) kamer. Tegelijkertijd wordt het scherm binnen automatisch aangezet om de beelden van buiten te laten zien. Het scherm blijft 20 seconden aan staan voor het zichzelf uitschakelt. Dit is in te stellen tussen 10, 20 en 30 seconden.


Als er op de bel wordt gedrukt, neemt de camera automatisch een foto van de bezoekers en die foto wordt opgeslagen op

de geheugenkaart voor het geval de bewoner niet thuis is. Zo kan de bewoner controleren wie de bezoeker is of kan de informatie worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Druk op de AAN/UIT knop en u ziet een beeld van de omgeving buiten op het scherm. Het scherm wordt na 20 seconden automatisch uitgeschakeld als er geen andere handelingen worden uitgevoerd. Nadat u het product hebt ingeschakeld, drukt u nogmaals op de AAN/UIT knop en vervolgens wordt het product uitgeschakeld. Terwijl u de omgeving buiten bekijkt met dit product, kunnen er tegelijkertijd foto's worden gemaakt en video's opgenomen. Als het scherm is ingeschakeld, drukt u op ► om een foto te maken. Om een video te maken, drukt u op ◀ tot het REC-icoon verschijnt.

### **Bediening:**

De opgeslagen foto's en video's kunnen op de DDV worden afgespeeld en kunnen ook worden verwijderd of bewerkt.

Als het scherm is ingeschakeld, drukt u op ◀ tot het icoon  verschijnt, dat aangeeft dat de modus "opnieuw afspelen" is ingeschakeld. Gebruik de knop  om de foto of video die u wilt afspelen te selecteren. Als u een foto of video wilt verwijderen, selecteer die dan en druk op de menuknop om die te bewerken.

### **Andere instellingen:**

De frequentie van het elektriciteitsnet verschilt in verschillende landen en regio's. Voor de beste resultaten past u uw instellingen aan de frequentie van uw lokale elektriciteitsnetwerk aan. In Europa is dit 50Hz.


### **Bel:**

Gebruikers kunnen het type geluid en het volume van de bel instellen. Kies "ring", druk op de menuknop om in te voeren en druk op de knop "naar boven" om een belgeluid te kiezen. Kies de modus "hoog" om het geluid zo hard mogelijk te zetten. Kies de modus "laag" om het volume te verlagen naar 70%

van het maximumvolume. Kies de modus "UIT" om de bel in de modus NS (Niet Storen) te zetten.

### **Camera (Video) AAN/UIT:**

In sommige landen en regio's geldt er een strenge regelgeving voor het maken van foto's en opnemen van video's van andere mensen zonder hun toestemming, dus gebruikers kunnen er met AAN/UIT voor kiezen om de camera aan of uit te zetten. Druk op de menuknop om het menu "camera" te openen. Als de modus "OPEN" is, neemt dit product automatisch een foto als de bel wordt ingedrukt. Als de modus de standaard instelling is, wordt alle functionaliteit voor het maken van foto's en opnemen van video's uitgeschakeld.



**Infrarood functie:**

Dit product heeft een infrarood functie, waarmee gebruikers ook als het donker is de beelden van de omgeving kunnen bekijken.

Vanwege de manier waarop de beelden worden vastgelegd, zijn alle beelden op het scherm in zwart/wit. Dit is normaal.

**Het formaat van opgenomen foto's en video's:**

De foto's worden gemaakt in jpeg-formaat en video's in MP4-formaat. Gebruikers kunnen deze foto's en video's scannen en bewerken op een PC met Windows.

**Specificaties:**

Dikte van de deur	: 40 tot 70mm
Diameter deurcilinder	: 14 tot 26mm
Camera	: 0.3 megapixels
LCD-scherm	: 3.5" TFT
Batterijen	: 4 AA-batterijen
Geheugenkaart	: Micro SD-kaart (TF), maximaal 8GB
Fotovolume voor 1GB	: 15000pc*
Infrarood-golflengte	: 940nm
Afmetingen	: 135 (L) x 86(B) x 25(H)mm
Gewicht	: 310g

\* in een laboratorium; het daadwerkelijke volume kan verschillen onder andere omstandigheden.

# INTERSTEEL®

Van Leeuwen International  
Utrechtsestraatweg 220  
3911 TX Rhenen  
Postbus 128  
3910 AC Rhenen

T: + 31 (0)318 - 47 77 77  
F: + 31 (0)318 - 47 77 78  
@: [sales@vanleeuwenint.nl](mailto:sales@vanleeuwenint.nl)  
W: [www.vanleeuwenint.nl](http://www.vanleeuwenint.nl)