

NL JACOB JENSEN™ Timer (geregistreerd ontwerp)

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ wekker. Deze wekker is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob Jensen heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en verschillende creaties uit de studio's van Jacob Jensen Design zijn opgenomen in de Design Study Collection en de Design Collection van het Museum of Modern Art in New York.

De JACOB JENSEN™ wekker telt een voorgeprogrammeerde tijd af die door de gebruiker wordt ingesteld. De wekker kan worden geprogrammeerd voor een minimumtijd van één minuut tot een maximum van twaalf uur. De wekker telt af in uren, minuten en seconden en toont het aftellen in uren en minuten.

Plaatsen en vervangen batterijen

Voor de wekker zijn twee "AAA" batterijen vereist (deze batterijen zijn al geplaatst in de batterijhouder). Plaats of vervang de batterijen als volgt:

1. Open het deksel van de batterijhouder aan de achterzijde van de wekker.
2. Plaats de batterijen in overeenstemming met de polariteitsymbolen (+/-) die aan de binnenzijde van de houder zijn aangebracht.
3. Sluit het deksel van de houder.

Stand by

Druk de "A"-knop en de "V"-knop gelijktijdig in gedurende meer dan twee seconden en de wekker keert terug naar "stand by". Als de wekker in "stand by" staat, is het display zwart.

Zwakke batterijen

Vervang de batterijen zodra het display zwakker wordt tijdens het instellen en het aftellen van de tijd.

ATTENTIE: de wekker is voorzien van LCD (Liquid Crystal Display) en moet voor een optimale leesbaarheid op een goed verlichte plaats gezet worden.

Onderhoud

Als u de volgende richtlijnen hanteert, zult u gedurende vele jaren plezier beleven aan het gebruik van de JACOB JENSEN™ wekker.

1. Zorg dat de wekker altijd droog blijft. Mocht de wekker toch nat worden, droog deze dan onmiddellijk af en verwijder de batterijen. Vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die de elektrische circuits aantasten.
2. Gebruik en bewaar de wekker onder normale temperaturen. Extreme temperaturen kunnen de levensduur van de elektronische onderdelen verkorten de batterijen beschadigen en de kunststof onderdelen vervormen of laten smelten.
3. Hanteer de wekker zorgvuldig. Mocht het apparaat vallen, dan kunnen de printplaatjes beschadigd worden waardoor de wekker niet meer functioneert.

Instellen van de tijd

1. Druk kort op de "A"-knop om de tijd per minuut in te stellen.
2. Druk op de "A"-knop en houd deze ingedrukt om de tijd snel vooruit te laten springen. Om tijd af te trekken, gebruikt u op dezelfde manier de "V"-knop.

Aftellen

1. Vier seconden na het instellen begint de wekker af te tellen.
2. De binnencirkel toont de uren en de buitencirkel de minuten. De centrale cirkel geeft een indicatie van de seconden en licht iedere 0,5 seconde op.

LET OP: tijdens het aftellen kan de voorgeprogrammeerde tijd worden verminderd of er kan extra tijd worden toegevoegd, door de stappen te volgen die u aantreft onder het kopje "instellen van de tijd".

Alarm

Als het aftellen van de geprogrammeerde tijd is voltooid, knippert het display en hoort u een alarmsignaal.

Om het alarm te stoppen drukt u op één van de knoppen, de wekker zal dan terugkeren naar "stand by".

Attentie: als het alarm niet wordt afgezet, telt de wekker verder tot maximaal één uur extra.

Druk op één van de knoppen en de wekker keert terug naar "stand-by".

11

4. Zorg dat de wekker niet stoffig of vuil wordt om voortijdige slijtage van de onderdelen te voorkomen.
5. Reinig de wekker met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.
6. Gebruik alleen nieuwe batterijen van het aangewezen type en formaat. We raden het gebruik van Alkaline batterijen aan. Verwijder oude of zwakke batterijen altijd om lekken van chemicaliën te voorkomen. Deze kunnen de wekker beschadigen.
7. Het eigenhandig aanbrengen van veranderingen in het binnenwerk van de wekker kan problemen in het functioneren veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

SPECIFICATIES

Voedingsbron : 2 UM-4 of "AAA"-formaat batterijen bij voorkeur Alkaline batterijen.
Afmetingen : 76 x 62 x 25 mm
Gewicht : 145 g

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.

12