

Model CD Voorzijde

De functies 4 tot en met 8 zijn ook op de afstandsbediening te vinden. Zie uw *Owner's Manual* voor meer informatie.

- 1. POWER:** Druk deze knop in om de Model CD aan te zetten. De LED onder de knop licht op. Druk de knop nogmaals in om de Model CD uit te zetten.
- 2. DISPLAY:** Het display toont u het nummer van de track die afgespeeld wordt, de verstreken speeltijd van die track, en overige informatie over de afgespeelde cd. De trackmatrix toont het aantal tracks (maximaal 16) op de cd. Als er geen cd in de speler aanwezig is, is de matrix leeg. Zou de display breken, raak de vloeistof die eruit komt dan niet aan.
- 3. CD-SLEUF:** Voer de af te spelen cd voorzichtig in de sleuf, met het label (de bedrukte zijde) naar boven. U voelt dan dat de cd automatisch naar binnen getrokken wordt. Het afspelen start automatisch. Is dat niet het geval, druk dan op EJECT (4) en controleer of de glimmende zijde van de cd vrij is van krassen en vuil. Maak de cd schoon, mocht dat nodig zijn, en probeer hem nogmaals af te spelen. Voer geen cd in als er al een cd in de speler zit.
- 4. EJECT:** U verwijdert een cd door op de eject-knop te drukken. Pak de cd zodra hij naar buiten komt, en beweeg hem horizontaal naar u toe, zodat hij niet buigt en er geen kracht op wordt uitgeoefend. Als het display niets aangeeft, zit er geen cd in de speler.
- 5. PLAY/PAUSE:** U start de weergave van een eerder stopgezette cd door op deze knop te drukken. Het display toont een naar rechts wijzend driehoekje en de verstreken speeltijd van de cd. Druk nogmaals op de knop om de weergave tijdelijk te onderbreken. Er verschijnt een dubbele pauzebalk in het display. De weergave wordt hervat als u de knop weer indrukt. Na de laatste track stopt de weergave automatisch.
- 6. STOP:** Stopt het afspelen van de cd. Het display toont nu het totale aantal tracks en de totale tijdsduur van de cd.
- 7. |<< >>|:** Met deze knoppen gaat u naar het begin van een volgende of een vorige track. Het nummer van de actieve track wordt in het display getoond.
- 8. << >>:** Versnelde weergave (voor- of achteruit). De normale weergave wordt hervat als u nogmaals op deze knop drukt. In plaats daarvan kunt u ook de play/pause-toets indrukken. Deze functie is niet beschikbaar als de speler op shuffle- of introweergave staat (zie hiervoor uw *Owner's Manual*). Bij versnelde achteruitweergave hoort u steeds fragmenten van ongeveer vijf seconden.
- 9. SENSOR:** De sensor ontvangt de infrarode signalen van de meegeleverde afstandsbediening. Als er iets voor de sensor staat, kan de signaalontvangst belemmerd worden en reageert de speler mogelijk niet of niet correct op de afstandsbediening.

Model CD Achterzijde

1. LEFT/RIGHT RCA OUTPUT: Gebruik de meegeleverde tulp/RCA-verbindingkabel om deze uitgangen aan te sluiten op de auxiliary input (hulpingang) van uw Tivoli-radio. Zie uw *Owner's Manual* voor meer informatie.

2. HOOFDTELEFOONUITGANG: Op deze uitgang kunt u een (niet meegeleverde) hoofdtelefoon aansluiten. De uitgang is bedoeld voor een standaard 1/8" miniplug. Bij gebruik van een hoofdtelefoon moet u het volumeniveau wellicht aanpassen.

3. 12-16VDC/1.5A: Sluit de meegeleverde (MCD-PS) voeding op deze ingang aan, of gebruik een andere voeding (12 volt gelijkstroomvoeding met 1.5A zekering en een 5,5mm/2,1mm plug die in het midden positief is).

WAARSCHUWING

1. Hou de Model CD om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen.
2. Wij adviseren u de Model CD uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5°C tot 40°C.
3. Met de 12-16VDC-aansluiting is de Model CD bijvoorbeeld in een camper of op een boot te gebruiken met een optionele 12VDC-netvoedingsadapter die voorzien is van een 1A-zekering.