

Montage POORT BESLAG

Bij de poorten uit het FelixWood programma leveren wij een passend poortbeslag.
Voor een duurzame montage van uw poort adviseren wij u naast de montagebeschrijving op www.felixwood.com de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

- Om een gelijke afstand tussen palen te bereiken, kunt u als hulpmiddel een panlat gebruiken. Als u daarna de poort met een lijmkleem vastzet, heeft u uw handen vrij voor de montage.
- Bij een toogpoort monteert u de korte heng aan de bovenzijde en de lange heng aan de onderzijde
- Voor het bevestigen met een schroef dient u in principe altijd voor te boren. Voor een 5 mm schroef, adviseren we een 4 mm boor en voor een 4,5 mm schroef gebruikt u een 3 mm boor. De gaten voor de slotbouten moeten met een 8 mm boor voorgeboord worden.
- Om de montage van de deurschilden en de deurkrukken te vergemakkelijken, is het raadzaam het cilinderslot voordien reeds te monteren.
- Voor alle poorten adviseren wij het aanbrengen van een aanslaglat (of hoekjes) op de paal aan de slotzijde, ter voorkoming van kromtrekken van de poort.