

Gebruiksaanwijzing (NL)

Koken met pannen met anti-aanbaklaag is gemakkelijk en gezond. Het vereist minder vet en minder hoge temperaturen en het eten brandt niet aan. Om zo lang mogelijk van uw BK Easy Basic met een Teflon® Classic antiaanbaklaag te genieten, zullen de volgende tips u zeker van pas komen:

Tips voor gebruik

Was een nieuwe pan met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen. Wrijf de binnenkant van de pan in met wat slaolie. Vermijd oververhitting van de pan en zorg ervoor dat een pan die verhit wordt altijd wat vloeistof of vet bevat. Gebruik houten of kunststof spatels, gardes e.d. Gebruik geen metalen voorwerpen, deze kunnen de coating beschadigen. Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes. Bij koken op gas, dient de gasvlam onder de pan te blijven, om onnodige schade aan de pan te voorkomen.

Onderhoud

BK Easy pannen kunnen in de afwasmachine. Voor langer behoud van uw Teflon antiaanbaklaag raden wij u aan de pan af te wassen met een zachte spons in warm water met een beetje afwasmiddel. Daarna weer invetten met een beetje slaolie.

Garantie

BK pannen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs) en dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Als een product onvolkomenheden vertoont, kunt u contact opnemen met uw BK dealer.

BK Consumentenservice, Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer, Nederland

www.bk.nl

G A R A N T I E B E W I J S

BK Easy basic koekenpan ø 24 cm

Naam van de koper: _____ M/V

Straat: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Datum: _____ Leeftijd: _____

Handtekening koper: _____

Voor dit artikel geldt de hierboven genoemde garantieperiode. De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop. Het garantiebewijs is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld en voorzien van een kopie van de aankoopbon. Stuur dit garantiebewijs maximaal 7 dagen na aankoop in een envelop naar:
BK Consumentenservice, Antwoordnummer 10170,
2700 VB Zoetermeer (een postzegel is niet nodig).

bevestig hieruw kopie van de kassabon!

Ik maak geen bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.

