

Montage-instructie Terrashaard Paos



Belangrijk!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u de haard monteert en in gebruik neemt.

- Deze haard dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met houtblokken. Plaats de houtblokken altijd op het rooster.
- De haard heeft de functie van een sfeerhaard en is niet geschikt als barbecue. Gebruik de haard daarom in geen geval voor de bereiding van etenswaren.
- Gebruik nooit water om het vuur te doven. De constructie zal hierdoor verstarren en vervormen. Laat het vuur altijd opbranden of gebruik zand om het vuur te doven.
- Het product is gemaakt van metaal. Vanwege de constructie en het gebruik van vrij dunne metalen onderdelen, kunnen onderdelen scherp aanvoelen.
- Door de hitte van de verbranding zal het metaal gaan verkleuren, zoals dat gebeurt bij ieder metaal dat verhit wordt. Metaal is gevoelig voor zouten en zuren die ervoor zorgen dat het gaat metaal gaat roesten. Gezien de verontreiniging in de buitenlucht en regen is het daarom normaal en onvermijdelijk dat uw haard gaat roesten.
- Bij een eerste gebruik kan het voorkomen dat onderdelen gaan roken vanwege het feit dat er nog vocht in de coating zit.
- Tijdens de verbranding zullen alle onderdelen van de haard gloeiend warm worden. Zorg daarom altijd dat de haard niet brand en volledig is afgekoeld voordat u de haard of onderdelen van de haard vastpakt.
- Het gebruik van de haard door kinderen is verboden. Houd kinderen te allen tijde onder toezicht wanneer de haard in gebruik is. Gebruik door volwassenen die onder invloed zijn van drank, drugs en/of andere verdovende middelen wordt sterk afgeraden.

Legen aslade

De aslade dient na iedere verbranding geleegd te worden. **Zorg altijd dat de haard niet brand en volledig is afgekoeld wanneer u de lade leegt.** De opening aan de achterzijde van de haard is de enige opening waardoor de aslade uit de haard kan worden verwijderd.

Maak bij het legen gebruik van de tekening op pagina 4 van deze montage-instructie.

Stap 1. Open de achterzijde van de haard door onderdeel E uit de houders te schuiven.

Stap 2. Verwijder de aslade tezamen met het rooster uit de haard. Leeg vervolgens de lade en plaats de twee onderdelen tezamen weer terug in de haard.

Indien u de lade en het rooster wenst te reinigen, dient u deze eerst af te stoffen en vervolgens enkel met water af te spoelen. Zorg altijd dat de onderdelen weer droog terug in de haard worden geplaatst.

Stap 3. Zorg ervoor dat de lade wederom tussen de vier hoekpunten wordt geplaatst. Sluit vervolgens de haard af door onderdeel E weer in de houders te schuiven.

Montage-instructie

Verwijder voordat u de haard in gebruik neemt al het verpakkingsmateriaal van de diverse onderdelen en controleer of het product onbeschadigd is. Na gebruik kunnen klachten op zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Wij adviseren u de haard te monteren op de plek waar deze uiteindelijk zal komen te staan. **Maak bij montage gebruik van de tekening op de volgende pagina (4).**

Stap 1. Zet onderdeel A op de plaats waar u de haard wil hebben staan. Plaats vervolgens onderdeel B op onderdeel A. Druk deze stevig aan.

Stap 2. Plaats het rooster (D) rechtop in de aslade (C). Schuif vervolgens deze 2 onderdelen tezamen in de daarvoor bestemde opening aan de achterzijde van de haard. Aan de bodem van onderdeel A zijn 4 hoekpunten aangebracht, waar de aslade tussen geplaatst dient te worden. Deze hoeken voorkomen dat de lade gaat schuiven.

Stap 3. Sluit vervolgens de haard af door onderdeel E, van boven af, in de houders te schuiven.

