



Handleiding


Inhoud




Plaatsen




Verwijderen



Schoonmaken



Optioneel: gebruik maken van 3M



! De 3M sticker alleen gebruiken op oppervlakken waar de Anygrip niet werkt!

Met een natte doek schoonmaken

Met een droge doek afdoen