

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Little App - Ontdek & Speel Tafel



© 2013 VTech
Printed In China
91-002867-001 (NL)

Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en

hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters

*of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een*

geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen

aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat

om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,

*zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Little App - Ontdek & Speel Tafel** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Ontdek leuke, leerzame apps en activiteiten met de **Little App - Ontdek & Speel Tafel** van **VTech**[®]! De pianotoetsen, het stuurkje en andere interactieve onderdelen van de tafel komen nóg meer tot leven wanneer je een iPad[®] of Android[™] tablet aansluit. Kleintjes ontwikkelen de taalvaardigheden en motorische vaardigheden én de zintuigen worden geprikkeld tijdens het spelen met de tafel en de gratis downloadbare spellen.



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Little App - Ontdek & Speel Tafel
- Eén beertje Nino
- Eén stuurtje
- Eén beschermingsdeksel
- Vier tafelpoten
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de binnenkant van de tafel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.


1. Plaats de tafelpoten in de daarvoor bestemde openingen aan de onderkant van de activiteitentafel. Bij het plaatsen hoort u een zacht 'klik' geluid waardoor u weet dat de onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd. Trek voorzichtig aan de tafelpoten om ze te verwijderen.
2. Plaats het stuurkje in de daarvoor bestemde opening op de activiteitentafel. Bij het plaatsen hoort u een luid 'klik' geluid waardoor u weet dat het onderdeel veilig is bevestigd.
3. Plaats beertje Nino in de daarvoor bestemde opening op de activiteitentafel. Bij het plaatsen hoort u een luid 'klik' geluid waardoor u weet dat het onderdeel veilig is bevestigd.
4. Verwijder de boerderij-schuifpuzzel aan de onderkant van de activiteitentafel door het blauwe slotje te verschuiven.



5. Bevestig de boerderij-schuifpuzzel aan de onderkant van de activiteitentafel door het blauwe slotje te verschuiven en de puzzel vast te klikken.




6. Draai de twee slotjes van de beschermingsdeksel naar binnen om de deksel los te maken en te verwijderen.



7. Verschuif de balkjes om ruimte te maken voor het plaatsen van de tablet. Plaats de tablet tussen de balkjes, zet de tablet aan en ga naar de gewenste activiteit.



8. Plaats de beschermingsdeksel op de tafel in de daarvoor bestemde openingen.



9. Druk de slotjes op de beschermingsdeksel in en draai ze naar buiten om de deksel vast te maken.




10. Plaats de boerderij-schuifpuzzel over de beschermingsdeksel en klik de puzzel vast om hem te gebruiken.



FUNCTIES

1 **Aan/Uit-speelstandschaakelaar**
Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschaakelaar** naar de **Activiteiten-speelstand** () of naar de **App-speelstand** () om het speelgoed AAN te zetten. Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandschaakelaar naar (●).



2. **Volumeschaakelaar**
Verschuif de **volumeschaakelaar** naar () voor een laag volume en naar () voor een hoog volume.



3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Little App - Ontdek & Speel Tafel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende pianotoetsen** om cijfers te leren en muziektonen te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Draai de **schijf** of beweeg de **roller** om verschillende grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen en kennis te maken met verschillende muziekstijlen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Verschuif de **ster** om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Draai het **stuurkje**, druk op de **claxon** of beweeg de **hendel** om verschillende vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en een gezongen liedje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Druk op **Nino**, het slimme beertje, om een gezongen liedje, vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




6. Druk op de **trommel-toets** om een trommelgeluid, een gezongen liedje en verschillende melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



7. Verschuif de **Aan/Uit-speelstand-schakelaar** naar de App-speelstand om de apps op de tablet te spelen. Wanneer je een tablet plaatst, hoor je een kort melodietje. Wanneer er geen tablet geplaatst is, hoor je een zinnnetje.



8. Plaats een tablet om de 6 gratis leerzame spellen te spelen. Er is een geluidseffect te horen wanneer de tablet op de juiste manier is geplaatst. Luister naar de instructies en gebruik de interactieve toetsen van de activiteitentafel om de spellen te spelen.



9. De 6 interactieve spellen zijn gratis te downloaden via de App Store™ en Google Play. Volg de instructies op het scherm om te spelen.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hallo, doe mee, dat is plezier voor twee!
Samen onderweg, vind je dat een idee?
We kunnen ook gaan dansen, jippediejee!

Liedje 2

Speel je met me mee, op de trom.
Lekker op het ritme, dat is leuk!
Trommel maar mee, rom, bom, bom, bom.
Let maar op, wij zijn top!

Liedje 3

Toet, toet, toet, kom iedereen!
We gaan op reis, waar wil je graag heen?

Liedje 4

Ik ben Nino, ik speel graag.
Speel je met me mee vandaag?

MELODIETJES

1. Bingo
2. Humpty Dumpty
3. Op een grote paddenstoel
4. Ik zag twee beren
5. Twee emmertjes water halen
6. Polly Wolly Doodle
7. We maken een kringetje
8. Witte zwanen, zwarte zwanen
9. She'll Be Comin' Round the Mountain
10. Did You Ever See a Lassie?

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

De **Little App - Ontdek & Speel Tafel** is geschikt voor de volgende tablets.

Merk	Model
Apple	iPad®
Apple	iPad® mini
Samsung	Galaxy
Google	Nexus 7

Andere tablets kunnen ook gebruikt worden, maar tablets groter dan 260x190mm of kleiner dan 177x117mm zijn niet geschikt.

LET OP:

Als de **Little App - Ontdek & Speel Tafel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1 LED
PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

