

3 in 1 Hobbelpaardje



Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **3 in 1 Hobbelpaardje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Schommel, rijd en leer met het **3 in 1 Hobbelpaardje** van **VTech®**! Drie verschillende speelstanden zorgen voor optimaal speel- en leerplezier. Kleintjes kunnen zelf rondrijden op de loopfiets, lekker schommelen op het hobbelpaardje en met het handvat kunnen ze zich laten rondrijden. Het tweetalige interactieve activiteitenpaneel laat kleintjes kennismaken met vormen, voorwerpen en liedjes, zowel in het Nederlands als in het Frans. Ben je klaar voor een leuke rit?!



INHOUD VAN DE DOOS

– Eén hoofd met activiteitenpaneel



– Twee handvatten




– Eén middenstuk/lijf



– Schommelgedeelte, handvat en middenstuk



– Vier wielen, twee assen, vier cilinders, vier schroeven, twee wielbevestigingsplaatjes en twee afsluitkapjes.




– Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het hoofd. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.




Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij het **VTech® 3 in 1 Hobbelpaardje** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. De inhoud van de verpakking bevat vier kleine schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Toezicht van een volwassene is vereist.


1. Om de wielen aan het lijf van het hobbelpaardje te bevestigen, plaatst u eerst één wiel aan het uiteinde van een as. Schuif vervolgens een cilinder over de as en in het wiel. Plaats daarna de as door het lijf van het hobbelpaardje.




Plaats eerst een cilinder (1) en daarna het tweede wiel (2) aan het andere uiteinde van de as.




Maak het wiel vast door eerst het wielbevestigingsplaatje over de as in het wiel te plaatsen. Plaats vervolgens het staafje van het wielbevestigingsplaatje in de kleine opening aan het uiteinde van de as.




Plaats nu een afsluitkapje over het wielbevestigingsplaatje. Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven vast te draaien en het afsluitkapje te monteren. Herhaal deze procedure bij de andere set wielen.



- Plaats de handvatten in de openingen aan de zijkant van het hoofd om deze te bevestigen. Bij het plaatsen van de handvatten hoort u een luide klik, waardoor u weet dat de handvatten veilig zijn bevestigd.




- Om het hoofd aan het lijf te bevestigen, dient dit vastgeklikt te worden zoals op de afbeelding wordt weergegeven. Bij het plaatsen van het hoofd hoort u een luide klik waardoor u weet dat deze onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd.






Let op: Als het hoofd eenmaal bevestigd is, kan dit niet meer worden verwijderd.

- Om het schommelgedeelte en het handvat aan elkaar te monteren, dient u eerst het handvat in de middensteun te plaatsen (1). Vervolgens kunnen de twee zijstukken van het schommelgedeelte aan het handvat en middenstuk vastgeklikt worden (2 & 3).



- Bevestig het handvat met schommelgedeelte door deze in een hoek van 45 graden in de openingen bij de achterwielen te plaatsen. Beweeg het handvat omhoog en maak het handvat stevig vast door de grote schroef van het handvat aan te draaien. Er zal een 'klik' geluid te horen zijn als deze op de juiste manier is vastgedraaid.




WAARSCHUWING!


Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden vanwege onvoldoende draagkracht.

HET OMZETTEN VAN HET 3 IN 1 HOBBELPAARDJE


- Om het 3 in 1 Hobbelpaardje in de schommel-speelstand te gebruiken, houdt u het blauwe knopje aan de zijkant van het zitvlak ingedrukt en draait u de grote schroef van





het handvat los. Vervolgens draait u het handvat onder het lijf van het hobbelpaardje in horizontale positie. Klik het handvat in de twee sloten die zich onder de voorwielen bevinden. Zodra er een 'klik' geluid te horen is, zijn de onderdelen veilig aan elkaar bevestigd. Het hobbelpaardje is nu klaar voor gebruik.





2. Om het **3 in 1 Hobbelpaardje** te gebruiken als loopfiets, knijpt u de twee blauwe sloten onder de voorwielen in. Vervolgens kunt u het handvat draaien naar een verticale positie.



Het handvat kan vastgezet worden door de grote schroef van het handvat vast te draaien. Er zal een 'klik' geluid te horen zijn als deze op de juiste manier is vastgedraaid.




3. Om het handvat te verwijderen, houdt u het blauwe knopje aan de zijkant van het zitvlak ingedrukt en draait u de grote schroef van het handvat los. Beweeg het handvat omlaag, naar een hoek van 45 graden om het te verwijderen.



FUNCTIES


1. Aan/Uit-speelstandkiezer

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandkiezer** naar de speelstand **Leren** (📖) of **Ontdekken** (👤) om het speelgoed **AAN** te zetten. Om het speelgoed **UIT** te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandkiezer naar (●).



2. Taalschakelaar

Verschuif de **taalschakelaar** naar **NL** om de Nederlandse taal te horen of naar **FR** om de Franse taal te horen.






3. Automatische uitschakeling


Als het **3 in 1 Hobbelpaardje** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **speelstandkiezer** naar de speelstand **Leren** of **Ontdekken** om het speelgoed **AAN** te zetten. Je hoort een vrolijk gezongen liedje, een grappig zinnetje en paardengeluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **worteltoets** om, afhankelijk van de gekozen speelstand, grappige geluiden, melodietjes, een vrolijk gezongen liedje of een grappig zinnetje te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **vormtoetsen** om kennis te maken met vormen en voorwerpen. Je hoort grappige geluiden en vrolijke zinnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Schommel en rijd met het **3 in 1 Hobbelpaardje** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Tijdens de speelstand **Leren** kun je een zoekspelletje spelen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



5. Wanneer het **3 in 1 Hobbelpaardje** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je grappige geluiden en een gezongen liedje tijdens de speelstand **Ontdekken**. Tijdens de speelstand **Leren** wordt er na een tijdje een vraag gesteld. Wanneer het hobbelpaardje daarna nog niet geactiveerd wordt, hoor je een gezongen liedje en een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

MELODIETJES

1. I've Been Working on the Railroad
2. Hoedje van papier
3. Ik zag twee beren
4. De wielen van de bus
5. In een groen, groen knollenland
6. Twinkel, twinkel, kleine ster
7. Op een grote paddestoel
8. Petit escargot
9. This Old Man
10. Zakdoekje leggen
11. La jument de Michao
12. London Bridge
13. Le fermier dans son pre
14. Sur le pont d'Avignon
15. La mère Michèle
16. Oh Susanna

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom en rijd je met me mee, I-A-I-A-O.
Dat wordt dolle pret voor twee, I-A-I-A-O.

Liedje 2

Samen rijden in de rondte, is zo leuk! Jiehaa!
Samen rijden in de rondte, is zo leuk! Woehoe!
Samen rijden in de rondte, samen rijden in de rondte,
samen rijden in de rondte, is zo leuk! Jippie!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **3 in 1 Hobbelpaardje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

